

WARTUNGSINTERVALLSYSTEM

2023 Civic Type-R

A	Motoröl und Motorölfilter wechseln	0.5
B	Bremsen prüfen, vorne und hinten Feststellbremse, Einstellung und Funktion prüfen Lenkgetriebe, Spurstange, Manschetten prüfen Radaufhängung und Komponenten prüfen Antriebswellen, Manschetten prüfen Bremsschläuche und -leitungen (einschl. ABS/ASA) prüfen Alle Flüssigkeitsstände und Zustand der Flüssigkeiten prüfen Auspuffanlage, Dichtigkeit und Zustand prüfen Kraftstoffleitungen und -verbindungen prüfen Reifen, Laufbild, Verschleiß, Luftdruck prüfen Das Verfallsdatum des Reifen-Reparatursetzes Honda TRK prüfen Probefahrt durchführen (Geräusche, Fahrstabilität, Funktion der Anzeigeluchten) Beleuchtung, Scheinwerfereinstellung prüfen Fahrzeug auf Korrosion prüfen *1	0.6
2	Staub- und Pollenfilter wechseln *2	0.2
3	Getriebeöl wechseln	0.4
4	Kraftstoff-Filter wechseln *3	1.6
5	Motor Kühlmittel wechseln	0.4
7	Bremsflüssigkeit wechseln	0.5
8	Luftfilterelement wechseln *4	0.2
9	Zündkerzen wechseln Ventilspiel prüfen	2.2

*1 Wird das Symbol B vor Ablauf eines Jahres angezeigt, das Fahrzeug jährlich auf Korrosion prüfen lassen.

*2 Wechseln Sie den Filter alle 20.000 km oder jedes Jahr, wenn Sie hauptsächlich in städtischen Gebieten mit hohen Rußkonzentrationen in der Luft oder unter staubigen Bedingungen fahren, oder wenn der Luftstrom aus Heizung und Kühlsystem/Klimaautomatik schwächer wird.

*3 Es wird empfohlen, den Kraftstofffilter alle 110.000 km zu wechseln, wenn vermutet wird, dass der verwendete Kraftstoff durch Staub usw. verunreinigt ist, da der Filter möglicherweise früher verstopft.

*4 Wenn Sie unter staubigen Bedingungen fahren, alle 30.000 km wechseln.